

Zapora przeciwpowodziowa Flood Fence

Przed montażem przeczytaj uważnie poniższe wskazówki.

- Sprawdź stan gruntu i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Flood Fence jest najbardziej skuteczny na twardych podłożach.



- Długość liniowa każdej jednostki połączenia wynosi 0,91 m.



- Aby złączyć dwie jednostki umieść dolny wypust na pionowej wtyczce drugiej jednostki



- Po podłączeniu dolnego wypustu do czopa – wtyczki, podnieść i obrócić urządzenie Flood



- Powtórz wcześniejsze kroki dla tylu jednostek ile planujesz połączyć

INSTRUKCJA MONTAŻU

Fence tak, aby górny wypust wsuwał się w górny zacisk.

Montaż narożników



- Aby zamontować narożnik zewnętrzny, należy upewnić się, że z tyłu każdej jednostki narożnikowej znajduje się listwa uszczelniająca.



- Uszczelki na obu narożnikach powinny się stykać.



- Ostrożnie zlokalizuj i dopasuj kołek łączeniowy. Przymocowuje on obie jednostki narożne razem i zapewnia ściśnięcie uszczelek.



- Wepchnij kołek łączeniowy tak jak pokazano na zdjęciu.

OPCJONALNIE:



Śrubowanie - Połączone jednostki można dodatkowo złączyć ze sobą za pomocą śrub i nakrętek.



Korzyści:

- System nie może być tak łatwo i szybko zdemontowany.
- Nieco większy nacisk wywierany na uszczelki pionowe.



Zdjąć czarną nylonową podkładkę na króćcu. Po zamontowaniu - wystarczy odkręcić nakrętkę i podkładkę i zdjąć czarną nylonową podkładkę. Ponownie wkręcić nakrętkę i podkładkę na króciec. Zwiększy to nacisk na uszczelki.



Bloki balastowe mogą być dodawane, w celu ograniczenia wycieków na niskich poziomach.

Wytyczne dotyczące składowania / przewozu:

System układa się schludnie na paalecie. Zalecamy układanie w stosy zgodnie z poniższym zdjęciem. Proszę dobrze przykryć jednostki, jeśli są pozostawione na zewnątrz.

INSTRUKCJA MONTAŻU



Uwaga!

Jeżeli teren nie jest odpowiednio płaski może wystąpić zwiększony przeciek/wyciek. Możesz umieścić podsypkę (jak worki z piaskiem) na krawędzi czołowej, aby zmniejszyć możliwość przecieku.